

SUCCESS

BEDIENUNGSANLEITUNG

FITNESSTRACKER FULL TOUCH DISPLAY
MODEL-NR. Z12 / S/N 10/01/20




Deutsch

1

ACHTUNG! WICHTIGER HINWEIS: BITTE VERBINDEN SIE DIE UHR NICHT ÜBER IHR NORMALES BLUETOOTH-MENÜ IN IHREM SMARTPHONE! DIE BT-VERBINDUNG DARF AUSSCHLIESSLICH ÜBER DIE APP STATTFINDEN, DAMIT DIE UHR KORREKT MIT IHREM SMARTPHONE VERBUNDEN IST! Tippen Sie auf der App-Startseite (Suchen Sie die APP "CT FIT" in Ihrem APP-Store oder scannen Sie einfach den QR-Code auf der Verpackung) oben rechts auf, um nach Ihrem Gerät zu suchen, und tippen Sie anschließend auf die Geräte-ID, um die Verbindung herzustellen. Wenn Sie die Bluetooth-Einstellung Ihres Telefons verwendet haben, um eine Verbindung herzustellen (die Uhr funktioniert dann nicht), trennen Sie diese bitte von der Bluetooth-Einstellung und versuchen Sie, eine neue Verbindung über unsere APP herzustellen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben (siehe Einstellungen-> FAQ in unserer App), damit die App im Hintergrund ausgeführt werden kann. Andernfalls werden Benachrichtigungen und Wetterinformationen nicht auf das Gerät übertragen.

PRODUKTÜBERSICHT





WIE MAN DIE UHR EINSCHALTET Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. *** Wenn es nicht eingeschaltet ist, laden Sie das Gerät bitte zuerst auf ***

LADEN DES GERÄTS Schließen Sie Ihr Ladekabel an den USB-Ausgang ($5\pm 0,25V$) an und verbinden Sie das andere Ende mit den magnetischen Ladepunkten Ihres Geräts. Wenn es eine abstoßende Kraft gibt, kehren Sie bitte die Stiftrichtung um, um es erneut zu versuchen.



Startbildschirm Sie haben die Wahl zwischen 7 Zifferblättern, die in den Einstellungen geändert werden können. Der Startbildschirm zeigt Datum, Uhrzeit, Woche, Wetter, Schritte,



Batteriestatus und Verbindungsstatus an.

Auf dem Startbildschirm können Sie nach links (es erscheinen die Menüs für Schrittzahl, Strecke, Kalorien, sowie Herzfrequenz, Blutdruck und Schlafüberwachung), rechts (es erscheinen die Menüs für Sport-Modi, Einstellungen, Stoppuhr/Timer, Entspannungsübung), oben (es erscheint das Nachrichtenmenü) und unten (es erscheinen die Modi ECO, Nicht stören, Musiksteuerung, Telefon finden) wischen um in andere Modi zu gelangen, Das Tippen auf die Symbole öffnet oder aktiviert den jeweiligen Modus. Auf dem Startbildschirm lässt sich z.B. das Wettersymbol/Temperaturanzeige antippen um in die 15 Tage-Wettervorhersage für Ihren Ort zu gelangen.



Menüseite Tippen Sie auf das Symbol, um die verschiedenen Menüs oder Funktionen aufzurufen, darunter Sportmenü, Einstellungsmenü, Timerfunktion und Entspannfunktion.



Sportmenü Streichen Sie nach oben oder unten, um die Liste der Sportarten zu durchsuchen, und tippen Sie auf das Symbol, um die entsprechende Trainingseinheit zu starten. Bei Sitzungen von weniger als 5 Minuten werden die Daten nicht gespeichert. Beim Gehen, Laufen, Wandern und Radfahren können Sie die Trainingseinheit von der GPS-Seite der App aus starten, während das Gerät verbunden ist, und die Strecke wird auf der Karte aufgezeichnet. Beachten Sie, dass die GPS-Genauigkeit vom GPS-Ortungsdienst Ihres Telefons abhängt und nicht vom Gerät abhängt.

Menü "Einstellungen"



Zifferblatteinstellung: Tippen Sie auf , um den manuellen Auswahlmodus aufzurufen, und wischen Sie dann nach oben und unten, um verschiedene Zifferblätter auszuwählen. Tippen Sie auf , um den automatischen Modus zu aktivieren, in dem sich das Zifferblatt jeden Tag

automatisch ändert. Tippen Sie auf , um den Modus „Shake to Change“ zu aktivieren, in dem Sie das Zifferblatt ändern können, indem Sie die Uhr schütteln, während Sie auf das Zifferblatt schauen.


Helligkeitseinstellung: Tippen Sie zum Anpassen auf die Zeichen + und -. Empfohlen mit der niedrigsten Helligkeit. Durch Erhöhen der Helligkeit wird die Batterielevensdauer erheblich verkürzt.

Anzeigezeiteinstellung: Tippen Sie auf das + -Zeichen, um die Anzeigezeit zu erhöhen. Neben der Standardeinstellung „+ 0s“ gibt es drei weitere Optionen: „+ 3s“, „+ 5s“ und „**Always On**“. Wenn Sie die Anzeigezeit verlängern, wird die Batterielevensdauer erheblich verkürzt. Wenn „**Always On**“ aktiviert ist, wird die Helligkeit auf die niedrigste Stufe eingestellt, und das Gerät wechselt nach 10 Sekunden im Leerlauf in den Status „Locked“. Auf dem Bildschirm wird ein Schlosssymbol angezeigt. Zum Entsperren drücken Sie die Taste am Gerät. Die Akkulaufzeit verringert sich auf ca. 1 Tag. Es empfiehlt sich den AO-Modus beim Schlafen zu deaktivieren.




Timer-Funktion Streichen Sie nach links und rechts, um zwischen Stoppuhr- und Timer-Modus zu wechseln

Entspannungsfunktion Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für eine geführte Atmung und tippen Sie zum Verlassen auf das hintere Symbol oben links



Persönliche Details Seite 1 Diese Seite zeigt eine Übersicht der aktuellen Tagesaktivitäten wie Schrittzahl, Strecke und verbrannte Kalorien. Tippen Sie auf die entsprechenden Symbole, um die Details zu überprüfen.

Persönliche Details Seite 2 Hier finden Sie die Möglichkeit Ihre




Herzfrequenz oder Ihren Blutdruck zu messen bzw. Ihre Schlafdaten der vergangenen Nacht einzusehen. Drücken Sie auf das Herzfrequenz- oder Blutdruck-Symbol um das jeweilige manuell zu messen. Die Seite Blutdruck aufrufen, um die manuelle Blutdruckmessung zu starten. *** Bitte

halten Sie den Herzfrequenzsensor sauber und haben Sie guten Kontakt mit Ihrem Handgelenk. Bleiben Sie während der Messung ruhig, um eine bessere Genauigkeit zu erzielen. Die Lesung dient nur als Referenz und ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt. ***

Klicken Sie auf die Seite Schlafdetails, um die Schlafdaten der vorherigen Nacht zu überprüfen. Die Ergebnisse werden von vielen Faktoren beeinflusst und möglicherweise manchmal nicht aufgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen-> FAQ in unserer App.

Verknüpfungssteuerungsseite Tippen Sie auf , um die geringste Helligkeit zu erzielen und Energie zu sparen. Tippen Sie für



 Nicht stören (DND) auf, um Benachrichtigungen zu

blockieren. Tippen Sie auf , um die Musiksteuerungsseite zu starten. Bitte verbinden Sie das


Gerät mit der App und stellen Sie sicher, dass die Musik-App ausgeführt wird, damit diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert. Beachten Sie, dass dies bei einigen Musik-Apps mit unterschiedlichen Steuerungsprotokollen

möglicherweise nicht funktioniert. Tippen Sie auf , um Ihr Telefon zu finden. Das Telefon klingelt und vibriert. Zum Stoppen erneut tippen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Gerät mit Ihrem Telefon verbunden ist

und sich in Bluetooth-Reichweite befindet.



Benachrichtigungen Wischen Sie von der Startseite oder während einer Trainingseinheit nach unten, um die letzten 5 Push-Benachrichtigungen zu lesen, die Sie von Ihrem Telefon erhalten haben. Streichen Sie nach rechts zur letzten Seite, um alle zu löschen. Beachten Sie, dass für jede empfangene Benachrichtigung nur die erste Seite des Inhalts angezeigt wird.



Wetterdetailseite Tippen Sie auf das Wettersymbol auf einem beliebigen Startbildschirm, um die Wetterdetailseite aufzurufen. Wischen Sie von dieser Seite nach unten, um die Wettervorhersage für die kommenden 15 Tage zu überprüfen. Bitte lassen Sie das Gerät mit der App verbunden und stellen


Sie sicher, dass die App im Hintergrund ausgeführt werden kann, damit die Wetterinformationen auf Ihr Gerät übertragen werden können. Beachten Sie, dass die Wetterinformationen nur einmal pro Stunde aktualisiert werden und sich auf die nächstgelegene Station beziehen, die möglicherweise bis zu 48 km von Ihrem genauen Standort entfernt ist. Daher kann es zu geringfügigen Abweichungen vom Echtzeitwetter kommen, das Sie möglicherweise von anderen Wetterquellen erhalten haben.

Alarmer und Erinnerungen Es gibt Alarmer und Erinnerungen wie z.B. bei eingehenden Anrufen (Sie können auf das Symbol „Auflegen“ tippen, um den Anruf abzulehnen. Diese Uhr besitzt kein Mikrofon und kann nicht zum Telefonieren verwendet werden), Erinnerung bei zu langer Unaktivität, Wecker, Erinnerung nach Zeitplan, Warnung bei ungewöhnlicher Herzfrequenz (während der Trainingseinheit) und mehr. Für diese Funktionen sind die entsprechenden Einstellungen in der App erforderlich. Nehmen Sie die Änderungen in der App vor, während das Gerät verbunden ist. *** Eingehende Anrufe und Benachrichtigungen funktionieren nur, wenn das Gerät mit der App verbunden ist. Wenn Benachrichtigungen nicht funktionieren, überprüfen Sie, ob der DND-Modus aktiviert wurde. Wenn es immer noch nicht funktioniert, gehen Sie zu Einstellungen-> Anwendung-> Benachrichtigungszugriffsberechtigung, deaktivieren Sie den Benachrichtigungszugriff für die App und schalten Sie ihn wieder ein ***

INFOS ZUR APP (CT FIT)



Laden Sie die APP „CT FIT“ aus Ihrem jeweiligen AppStore™ oder im GooglePlay™ Store. *** Damit die App korrekt funktioniert, gewähren Sie bitte die Berechtigungen für alle Zugriffe, die Ihr System während der Installation auffordert. Andernfalls funktionieren einige der Funktionen möglicherweise nicht richtig. ***



Startseite Diese Seite zeigt den aktuellen Status an und verfügt über die Symbole, um auf die anderen Hauptseiten zuzugreifen

Gerät verbinden Tippen Sie auf der Startseite auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, um die Gerätesuchseite aufzurufen. Innerhalb von 30 Sekunden sollte eine Liste der für die Verbindung verfügbaren Geräte angezeigt werden. Tippen Sie auf die Geräte-ID, um die Verbindung herzustellen, die normalerweise nicht länger als 30 Sekunden dauert. Wenn der Verbindungsvorgang länger als 30 Sekunden dauert, können Sie auf den Bildschirm tippen, um ihn zu

beenden, und anschließend auf Ihre Geräte-ID tippen, um die Verbindung erneut herzustellen.

Fotoaufnahmemodus Sobald das Gerät angeschlossen ist, Sie können auf das Kamerasymbol tippen um den Fotoaufnahmemodus aufzurufen. Sie können nun noch zwischen Vorder- und Rückkamera auswählen und die Uhr als Auslöser verwenden. Schütteln Sie einfach Ihr Gerät, um eine Aufnahme zu machen.

Häufig gestellte Fragen

Bitte beachten Sie die FAQ in der App (Einstellungen -> FAQ)

Produktspezifikationen

Display:	1,54" Farb-TFT, 240*240 Auflösung
Controller:	Nordic 52832, ARM®Cortex™ -M4
Bedienung:	Touchscreen + Taste am Uhrrahmen
Wasserdicht:	IP68 Standard (3ATM)
Akku:	210mAh Li-Ion Polymer

HINWEIS: Dieses Produkt ist ein elektronisches Überwachungsprodukt und nicht als medizinische Referenz gedacht. Das Gerät kann und darf keine Arztbesuche ersetzen und soll nicht zur medizinischen Überwachung verwendet werden. **Diese Produkt ist nicht für Menschen mit Herzschrittmachern geeignet.** Bitte versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und nicht den Akku zu entnehmen bzw. zu wechseln. Dies kann zu Schäden am Akku oder an der Uhr führen.

Wir behalten uns das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu verbessern. Gleichzeitig behalten wir uns das Recht vor, den Produktinhalt ständig zu aktualisieren. Bitte beziehen Sie sich auf das aktuelle Produkt.

SOUUCCESS

SOUUCCESS ist eine Marke der
SOUUCCESS GMBH
ADALBERT-STIFTER-STRASSE 21
86316 FRIEDBERG
DEUTSCHLAND

ALTERGERÄTE-ENTSORGUNG:

DIESES GERÄT AM ENDE DER LEBENSDAUER NICHT IN DEN
NORMALEN HAUSMÜLL GEBEN. SONDERN
AN EINEM RECYLCING-SAMMELPUNKT
FÜR ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE
GERÄTE ABGEBEN!



EU Erklärung der Konformität (Doc.)

RED Richtlinie 2014/53/EU + ROHS 2.0 Richtlinie

VER161018

Wir

Firmennamen:
Anschrift:
Postleitzahl und Stadt:
E-mail Adresse:

SOUUCCESS GMBH
ADALBERT-STIFTER-STRASSE 21
86316 FRIEDBERG
INFO@SOUUCCESS.COM

erklären Sie, daß das Dokument unter unserer alleinigen Verantwortlichkeit herausgegeben wird und zu dem folgenden Produkt gehört:

Modell / Produkt:
Type :
Charge
Seriennummer:

Z12
FITNESSTRACKER FULL TOUCH DISPLAY
10/01/20

Gegenstand der Erklärung (Kennzeichnung des Gerätes zwecks Rückverfolgbarkeit; falls notwendig für die Identifikation kann ein Farbfoto mit genügender Schärfe beigelegt werden):



Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union:

RED Richtlinie 2014/53/EU
RoHS



Die folgenden harmonisierten Standards und technische Spezifikationen sind angewendet worden (Kennnummer, die angewandte Fassung und das Ausgabedatum) :

Titel, Datum des Standards/der Spezifikation:

EN 60950-1:2006+A2:2013	IEC 62321-4:2013+A1:2017
EN 62479:2010	IEC 62321-5:2013
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)	IEC 62321-6:2015
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)	IEC 62321-7-1:2015
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	IEC 62321-7-2:2017
	IEC 62321-8:2017

Unterzeichnet für und im Namen von :

FRIEDBERG
(Ausstellungsort)

22/12/2019
(Ausstellungsdatum)


MANUEL HÜBNER, GESCHÄFTSFÜHRER
(Name, Funktion, Unterschrift)